



Sektion N001425705

PNC
910142570500

Modell
ESZ 1480 ELT EBH

Pos	Ersatzteilnummer	Ersetzt durch	Beschreibung
001	117181 75 05-33 / 0	117181 80 01-33 / 9	Trennwand;
002	125022 16 19-00 / 0		Filter,d=22cm;
003	125024 92 06-00 / 4	125024 92 16-00 / 3	Heizkörper,rund,2400W,230V;
004	125028 00 25-00 / 8	125028 05 83-00 / 6	Lüfterrad,150mm;
005	101670 72 01-74 / 0	319 10 60-01 / 5	Backblech,braun;
006	101640 19 01-74 / 4	319 10 59-01 / 7	Grillpfanne,braun;
007	125022 27 46-00 / 0	125022 87 16-00 / 7	Grillrost;
008	125024 92 10-00 / 6		Heizkörper,unten,800W,230V;
009	125024 92 11-00 / 4	125021 39 61-00 / 6	Heizung,3000W,220V;
010	125027 99 09-00 / 6		Klemmfeder f. Heizung;
011	125023 39 75-00 / 2		Gegenlager;
012	125025 05 90-00 / 7		Gitter,links;
013	125025 05 89-00 / 9		Gitter,rechts;
014	125028 51 08-00 / 7	125028 51 33-00 / 5	Dichtung,Tür;
015	125027 80 97-00 / 1		Netzanschlußleiste,kpl.,6-polig;
016	125021 62 92-00 / 3	319 26 29-01 / 6	Zugentlastung;
017	125021 70 94-00 / 2		Isoliermatte,Rückwand;
018	125028 00 29-00 / 0		Lüfterrad,120mm;
019	125028 10 06-00 / 7	125028 10 63-00 / 8	Motor,220V;
020	125021 70 93-00 / 4	319 26 18-01 / 9	Isoliermatte,Mantel;
021	125021 70 97-00 / 5	125021 70 94-00 / 2	Isoliermatte,oben;
022	125028 25 43-00 / 8	125024 50 16-00 / 1	Glas,Backofenleuchte;
023	125056 52 72-00 / 2	899661 07 31-60 / 7	Glühlampe,40W;
024	125024 50 00-00 / 5	125024 50 10-00 / 4	Backofenleuchte,kpl.;
025	125028 54 36-00 / 2		Buchse;
028	125024 49 82-00 / 5		Lampe,230V;
029	125024 49 84-00 / 1		Linse,rot;
030	125024 49 83-00 / 3		Linse,gelb;
031	125022 09 04-00 / 7		Doppelschalter,m.E-Regler;
032	125021 56 83-00 / 4	899661 25 29-40 / 5	Regler,Energie,230V;
033	125022 08 83-00 / 3		Doppelschalter,2103/4A,Kochstelle;
034	125022 08 80-00 / 9		Wahlschalter,Nr.11,Funktion;
035	125021 30 34-00 / 2	125021 26 64-00 / 7	Thermostat,Elektro;
036	108138 62 50-26 / 9	0	Schalterblende,braun;
037	125025 49 66-00 / 5		Bedienungsgriff,braun,Thermostat;
038	125025 49 67-00 / 3		Bedienungsgriff,braun,Funktion;
039	125025 49 65-00 / 7		Bedienungsgriff,braun,Kochstelle;
040	125025 49 68-00 / 1		Bedienungsgriff,Energierregler,braun,Zweikreis;
041	125025 65 35-00 / 6	0	Türgriff,braun;
042	125021 70 95-00 / 9		ISOLATION-TÜRSTREIFE;
043	105132 89 90-00 / 9	105132 90 90-00 / 7	Hinterlegeblech,gekl.;
045	125023 46 34-00 / 4		Scharnier,li. u. re.,Tür;
046	100605 84 90-00 / 0		Glasscheibe,gekl.,braun,Tür;
047	125028 51 24-00 / 4	125028 51 38-00 / 4	Dichtung,Tür;
048	125028 29 15-00 / 8		Mutter,M6;
049	125028 54 43-00 / 8		Distanzhülse,22,5mm;
050	125021 17 66-00 / 1	125021 17 29-00 / 9	Distanzhülse,braun;
051	125027 37 82-00 / 3		Unterlage,beige;
052	147130 61 02-20 / 5		SCHWADENSCHUTZBLECH;
053	105223 36 80-00 / 8	0	Backofentür,montiert,braun;
054	160018 27 80-00 / 3		KATALYSE SET;
055	103620 23 01-33 / 2	0	Zwischenboden,Zusatz;
056	103630 19 05-33 / 0		Innenseite;
057	160018 38 80-00 / 0		;
058	160018 41 80-00 / 4		Zubehörsatz,Gitter;
999	125028 75 06-00 / 0		Bedienungsanleitung,ESZ1480; NICHT ABGEBILDET
999	133113 34 80-00 / 2		; NICHT ABGEBILDET